

Datum:  
Bearbeiter:  
Verantwortlicher:  
**Arbeitsbereich:**  
**Arbeitsplatz:**

# Betriebsanweisung

Hier bitte Aufkleber mit Firmen-  
namen bzw. -logo anbringen.

Bei dieser Betriebsanweisung  
handelt es sich um einen Vorschlag,  
der vom Verantwortlichen evtl. noch  
den entsprechenden Gegebenheiten  
angepasst werden muss.

## ANWENDUNGSBEREICH

### Desinfektionsarbeiten

#### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Entfettung und Schädigung der Haut, z.T. Krebsgefahr durch Formaldehyd
- Allergien der Haut und Atemwege
- Verätzungen von Augen und Schleimhäuten beim Verspritzen
- Explosions- und Brandgefahr bei der Anwendung alkoholischer Desinfektionsmittel
- Infektion durch Keime
- Gefährdung von Personen und der Umwelt durch Gefahrstoffe und Keime

#### VERHALTENSREGELN UND SCHUTZMASSNAHMEN



- Hautkontakt zu infektiösen Materialien vermeiden; Handschuhe tragen!
- Arbeiten möglichst bei Frischluftzufuhr durchführen (Fenster und Türen öffnen)
- Im Arbeitsbereich keine Nahrungs- und Genussmittel aufbewahren
- Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen, schminken
- Desinfektionsmittel nicht im Aufenthaltsraum oder in Durchgängen lagern
- Bei Hautkontakt Handschuhe und Baumwollunterhandschuhe tragen
- Vor der Arbeit Hautschutzsalbe benutzen
- Beim Ab- und Umfüllen und Verdünnen Schutzbrille tragen
- Bei bes. Infektionsgefahr Schutzkleidung tragen, 2x wöchentlich wechseln, nicht im Aufenthaltsraum tragen und getrennt lagern; Schmuck o.ä. ablegen
- Möglichst auf alkoholische Desinfektionsmittel verzichten
- Versprühen von Desinfektionsmitteln möglichst vermeiden, besser Wischdesinfektion!
- Verschlüsse vorsichtig öffnen
- Augen- und Hautkontakt mit Konzentraten vermeiden
- Desinfektionsmittel nie mit heißem Wasser anwenden
- Anwendungs- und Dosierungshinweise des Herstellers beachten
- Möglichst Originalgebinde verwenden, ansonsten eindeutig kennzeichnen
- Desinfektionsmittel nie mit anderen Mitteln oder Chemikalien mischen
- Stark getränkte / verunreinigte Kleidung umgehend wechseln
- Bei **Händedesinfektion** mit alkoholischen Mitteln Abstand von Zündquellen halten, Hände gut trocknen lassen; formaldehydhaltige Mittel vermeiden
- Bei **Instrumentendesinfektion** Schale abgedeckt halten
- Vor Pausen und nach der Arbeit Hände und Unterarme reinigen; Hautpflege!

#### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE



- **Nach Augenkontakt:** 10 Minuten mit Wasser oder Augenspüllösung spülen
- **Nach Hautkontakt:** mit viel Wasser und Seife reinigen; Kleidung ausziehen
- **Nach Verschlucken:** kein Erbrechen herbeiführen, in kleinen Schlucken viel Wasser trinken, keine Hausmittel
- **Nach Verletzungen umgehend Durchgangsarzt aufsuchen / Notarzt verständigen**

#### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Schmutzwasser kann in den Abguss gegeben werden
- Produktreste verschiedener Desinfektionsmittel niemals mischen
- Behälter mit Resten dicht verschlossen lagern
- Entsorgungshinweise des Herstellers beachten

[www.biomedis.de](http://www.biomedis.de)

...wir unterstützen Sie gerne und beraten Sie kompetent in allen Fragen zu Laborgeräten!

# **biomedis**<sup>®</sup>

**Technischer Kundendienst | Akkreditiertes Prüflabor | Vertrieb**

## Leistungsangebot

- Beratung
- Reparatur
- Instandhaltung
- Wartung
- Kalibrierung
- Qualifizierung
- Validierung
- Kalibrierung von Pipetten, Dispenser und Büretten
- Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien
- Anwenderschulungen
- Elektrische Prüfungen nach VDE 0701-1/0702 und BGV A3
- Vertrieb von Neugeräten



## Produktgruppen

- Laborautoklaven
- Mikrobiologische Sicherheitswerkbänke (MSW)
- Reine Werkbänke
- Filterabzüge
- Nährmediensterilisatoren
- Abfülllinien für Nährmedien
- Inkubatoren
- Laborkühlschränke
- Freezer



## Kontakt

**biomedis**<sup>®</sup>  
Laborservice GmbH  
Kalibrierservice GmbH & Co. KG  
Vertriebsgesellschaft mbH

Kerkrader Straße 2, 35394 Gießen

Tel.: 0641-946001-0 | Fax: 0641-946001-50

E-Mail: [info@biomedis.de](mailto:info@biomedis.de)



[www.biomedis.de](http://www.biomedis.de)