

MEDI TRANS[®] 30

MEDI TRANS[®] 60

Sammelwagen für 30 und 60 Liter Abfallbehälter

Die **MEDI TRANS**-Sammel- und Transportwagen ermöglichen einen berührungslosen Abfalleinwurf und einen sicheren Transport von im medizinischen Bereich anfallenden Abfällen.

Die **Vorteile:**

- **Keine Verletzungs- und Infektionsgefahr** des Personals bei Abfallmanipulation.
- **Leichte Bedienung, geringer Platzbedarf**
- **Deckelöffnung durch Fußbedienung** ermöglicht berührungsloses Einwerfen des Abfalls
- **Kein Verrutschen** beim Deckelöffnen – stabiler Stand durch Zwei-fuß-/Zweiradtechnik
- **Automatischer Deckelverschluss** – nie mehr offene Abfallbehälter
- **Stabile Abfallbehälterhalterung**
- **Einfacher Platzwechsel** durch Kippen am praktischen Griffbügel
- **Praxiserprobte Ausführung**
- **Universell adaptierbar** für 30 Liter und 60 Liter Ein- oder Mehrwegabfallsammelbehälter
- **Hygienisch** durch einlegbaren Abfallsack bei Verwendung der Mehrwegbehälter
- **Untertischvariante** bei **MEDI TRANS 30** durch Abnahme des Griffbügels möglich

Die praktischen Helfer

für eine sichere und saubere
Entsorgung in

- Krankenhäusern
- Labors
- Dialysestationen
- Arztpraxen
- u. a.



Bewährte Technologie
Erprobte Systemlösung
Maximale Sicherheit



METEKA

gives germs no chance

MEDI TRANS[®] 30

MEDI TRANS[®] 60

Sammel- und Transportwagen für 30 Liter und 60 Liter Abfallbehälter

Das **METEKA** Abfallsammel-System:

Der stichfeste **MEDITAINER**-Abfallbehälter wird für die Befüllung durch Betätigung des Fußhebels am **MEDI TRANS**-Abfallsammelwagen einfach geöffnet und der Abfall wird eingeworfen.

Das Personal hat beide Hände frei für die Abfallmanipulation.

Dadurch wird die Oberflächenkontamination und somit die Verbreitung von Keimen ausgeschlossen. Der eingelegte Abfallsack bei Verwendung des Mehrwegbehälters dient der anschließenden Abfallentsorgung. **Dies gewährleistet höchste Hygienestandards.** Die mit Abfall befüllten **MEDITAINER** werden kraftschonend und sicher mittels **MEDI TRANS**-Sammelwagen transportiert.

Der optional angebotene **MEDITAINER**-Deckel wird mittels 8 Arretierungen fest verschlossen. Trotz eines über den Behälterrand gestülpten Abfallsackes schließt der Deckel dicht ab.

Technische Daten:	MEDI TRANS 30	MEDI TRANS 60
Griffhöhe	930 mm	930 mm
Griffhöhe bei Untertischvariante	590 mm	-
Breite	370 mm	370 mm
Tiefe	540 mm	540 mm
Deckel	410 mm	410 mm
Behälterstandfläche	330 mm	330 mm
Edelstahl	Standard	Standard
Antistatische Leichtlaufräder	Standard	Standard



Einfache und sichere Abfallsammlung

Handliches Bewegen



Wiederverwendbarer **MEDITAINER**-Abfallbehälter mit fest verschließbarem Deckel



Wiederverwendbarer **MEDITAINER**-Abfallbehälter mit konventionellem Deckel



MEDI TRANS 30 mit 30 Liter Abfallbehälter und abnehmbarem Griffbügel



MEDI TRANS 60 mit 60 Liter Abfallbehälter

Mit den besten Empfehlungen



METEKA

gives germs no chance

METEKA GmbH

A-8750 Judenburg, Viktor-Kaplan-Straße 7

Tel. +43 (0)3572 / 85 1 66, Fax +43 (0) 3572 / 85 16 66

e-mail: info@meteka.com, <http://www.meteka.com>